

Verarbeitungsanleitung für Aussenverputz

Mit dem Auftragen dieses Sets erreichen Sie einen guten Schutz Ihres Ofens vor Witterungseinflüssen. Bitte kontrollieren Sie den Aussenverputz regelmässig; kritisch sind insbesondere die Kanten beim Kaminrohransatz. Es dürfen keine Risse entstehen, da sonst der Schutz des Ofens vor Feuchtigkeit nicht mehr gewährleistet ist. Werden Risse festgestellt muss der Aussenverputz ausgebessert oder erneuert werden. Mimosa übernimmt keine Garantie bei auftretenden Rissen. Verfärbungen des Deckanstrichs sind witterungsbedingt.

GEBRAUCHSANWEISUNG 12 kg Aussenverputz, Armierungsgitter, 0.2 l Grundierung und 2 kg Deckanstrich Art. Nr. 441 und 442

- Vorarbeiten
Arbeitsflächen vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Alle Untergründe müssen tragfähig, trocken, eben, fett- und staubfrei sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.
- Verarbeitungstemperatur für alle Produkte
Arbeiten Sie nicht bei Temperaturen unter 5°C
- Sicherheitshinweis
Tragen Sie beim Arbeiten immer Handschuhe
Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
Während und nach der Verarbeitung: für gründliche Belüftung sorgen
Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen
Bei unzureichender Belüftung: Atemschutz anlegen
Bei Haut- oder Augenkontakt: sofort mit Wasser und ev. Seife abwaschen
- Mineral-Mörtel SM700 PRO auftragen
(Universeller, mineralischer Renoviermörtel. Druckfest, Faser- und Haftzusatz, hoch wasserabweisend, hohe Klebekraft, diffusionsoffen)
SM700 PRO sollte innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden.

12 kg mit ca. 3.2 Liter sauberem Wasser, ohne weitere Zusätze, anmischen.
Mit einem Inoxspachtel in einer dünnen Schicht (ca. 5 mm) auf den Altputz auftragen.
- Armierungsnetz einbetten
Vollflächig mit 10 cm Stossüberlappung einbetten
- Restlichen Mörtel mit Inoxspachtel über den ganzen Ofen aufziehen
- Trocknen und erhärten lassen (ca. 8 Tage)
- Exposil Aqua-Haft auftragen:
(Grundierungsmittel zur wasserabweisenden und verfestigenden Behandlung von saugfähigen mineralischen Untergründen)

Kleine Flasche EXPOSIL im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnen.
Mit einem Pinsel über den ganzen Ofen aufstreichen.
Trocknungszeit: ca. 12 Stunden
- Anstrich mit Exposil Silicon-Mineralfarbe
(Licht- und wetterbeständiger Anstrich, der auch durch Mikroorganismen nicht abgebaut wird)

EXPOSIL Silicon-Mineralfarbe mit einem Pinsel über den ganzen Ofen aufstreichen.
Trocknungszeit: bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit ca. 12 Std., bei niedrigeren Temperaturen oder höherer Luftfeuchtigkeit länger